35.12.102

ROSSATO®
I professionisti del comfort

Rossato S.p.A
Via del Murillo, km 3.500
04013 Sermoneta LT - Italy
info@rossatogroup.com
www.rossato.it
+39 0773 848778

230 Vac 0-50 °C

Cod.originario	Cod.Rossato	Connections	Pump	l/min	Controller
28S 020 0BU X	35.12.102	G 3/4 F - G 3/4 F	UPM3 Solar 15-75 130	3–35	Fitted for Sorel

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

GRUPPI DI CIRCOLAZIONE PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

AVVERTENZE
Questo manuale di istruzioni deve essere letto e compreso prima di installare o manutenere il prodotto.

Significato del simbolo ⚠ **: ATTENZIONE! IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE DARE ORIGINE A PERICOLO PER PERSONE, ANIMALI, COSE!**
SICUREZZA
È obbligatorio seguire le istruzioni di sicurezza descritte nell'apposito documento visibile tramite QR code.
LASCIARE QUESTO MANUALE A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DESCRIZIONE
Il gruppo di circolazione, per circuito primario solare a circolazione forzata, regola la temperatura dell'accumulo solare. La pompa del gruppo viene attivata dalla centralina. Il gruppo dispone di dispositivi di sicurezza atti al controllo funzionamento dell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prestazioni
Temperatura massima di esercizio:
- gruppo e pompa: 110 °C
- flussimetro con regolatore di portata, monoblocco con intercettazione e ritegno, disaeratore: 140 °C
- valvola di sicurezza: 160 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (a richiesta 3 bar)
Attacchi filettati ISO 228-1:
- principali 6 3/4 F o G 3/4 M
- vaso di espansione: G 3/4 M
- rubinetti di carico/scarico: G 3/4 M con portagomma
Interasse attacchi principali: 125 mm
Pompa: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Extra EU)
Grundfos UPS Solar 15-75 130 (Extra EU)
Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max 50%)
Scala termometri: 0–160 °C (32–320 °F)
Scala manometro: 0–10 bar
Scala flussimetro: 0,5–15 l/min e 3–35 l/min
Materiali
Corpo componenti: ottone EN 12165 CW617N
Prolunga (lato di mandata, solo per serie 01S-09S-12S): rame
Coibentazione: Materiale: PPE
λ (10 °C): 0,038 W/(m K)
Guarnizioni: Viton/Klinger
Pompa Corpo: ghisa
Alimentazione: 230 V-50/60 Hz
Grado di protezione: UPM3 Solar: IPX4
UPS Solar (Extra EU): IPX2
Interasse: 130 mm
Attacchi: G 1 M (ISO 228-1)
Guarnizione: EPDM



INSTALLAZIONE: INFORMAZIONI GENERALI
A) Componenti del gruppo. *(1) Coibentazione, (2) flussimetro, (3) rubinetto di carico/scarico, (4) monoblocco con intercettazione e ritegno, (5-12) termometro, (6) valvola di sicurezza solare, (7) manometro, (8) attacco vaso di espansione, (9) dispositivo per esclusione circolatore, (10) pompa, (11) staffa di fissaggio, (13) disaeratore, (14) portagomma.*
B) Montaggio e smontaggio: *eseguire ad impianto freddo e non in pressione.*
C) Accessibilità: *non ostacolare l'accesso e la visibilità del dispositivo per permettere operazioni di verifica e manutenzione al dispositivo ed ai resto della componentistica.*
D) Posizione di installazione: *il gruppo può essere installato esclusivamente in posizione verticale.*

(E1-E2) INSTALLAZIONE
1. Rimuovere il coperchio frontale della coibentazione.
2. Installare il gruppo in un posto di facile accesso per la manutenzione, lasciando uno spazio libero di almeno 20 cm per lato. Tener conto anche dell'ingombro del vaso d'espansione.
NB: non applicare il gruppo di circolazione ed il vaso di espansione su muri non adatti a sostenere pesi superiori a 120 kg.
3. Definire la posizione dei fori utilizzando la dima di dotazione. Si consiglia l'uso di una livella.
4. Forare con una punta Ø10 e applicare i tasselli in dotazione.
5. Appoggiare il gruppo di circolazione al muro e fissare con le viti in dotazione (fig. E1).
6. Collegare il vaso d'espansione all'apposito attacco.
7. Effettuare le connessioni come illustrato nella fig. E2, quindi verificare eventuali perdite dell'impianto con prova a pressione.
8. Collegare la centralina alla pompa.

(E1-E4) RIEMPIMENTO IMPIANTO
1. Prima di attivare l'impianto, verificare tutte le connessioni.
2. Assicurarsi che le due valvole di intercettazione (manopole blu e rossa) siano aperte, ruotandole completamente in senso antiorario.
3. Collegare la pompa per il riempimento dell'impianto ai rubinetti di carico/scarico (FILL/DRAIN, fig. E2).
4. Posizionare la valvola di regolazione della portata con l'indicatore orizzontale (fig. E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Aprire i rubinetti di carico/scarico (fig. E3, A e B OPEN con indicatori orizzontale).
6. Effettuare il carico dal rubinetto A fino a che il liquido non fuoriesca dal rubinetto B.
7. Chiudere il rubinetto B (CLOSED con indicatori verticale).
8. Portare l'impianto alla pressione di progetto, quindi chiudere il rubinetto A (CLOSED con intaglio verticale).
9. Posizionare la valvola di regolazione della portata con l'intaglio verticale (fig. E3, BALANCING VALVE ON).
10. Attivare la pompa per qualche minuto controllando la tenuta dell'impianto.
11. Disaerare l'impianto aprendo gli sfoghi d'aria sul tetto ed il disaeratore dei gruppi di circolazione (fig. E4).
12. Ripristinare la pressione di esercizio.
13. Regolare la portata dell'impianto come da progetto tramite la valvola di regolazione della portata (vedi "Flussimetro") e/o regolare la velocità della pompa.
14. Dopo qualche ora di funzionamento ripetere il punto 11 e se necessario il punto 12.

(E3) FLUSSIMETRO
Il flussimetro è composto da un indicatore di portata a galleggiante e da una valvola di regolazione della portata. Per un corretto funzionamento, il flussimetro deve essere in posizione verticale. La stessa valvola integra due rubinetti per il carico e scarico impianto. La regolazione della portata avviene tramite l'astina con taglio a cacciavite (fig. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT), leggendo il valore di portata sulla sommità del galleggiante (fig. E3, FLOW RATE VALUE).
(E4) DISAERATORE
Il disaeratore libera l'aria tramite un dispositivo separatore posto sulla linea di mandata. L'aria si raccoglie nella zona superiore del disaeratore da cui può essere evacuata manualmente tramite l'apertura parziale della valvola di sfogo aria. Si consiglia l'utilizzo di una chiave per evitare scottature.

MANUTENZIONE/SVUOTAMENTO
Lavaggio. *Ripetere i punti da 1 a 6 del paragrafo "Riempimento impianto". Per fluire il liquido nell'impianto per circa 10 minuti.*
Svuotamento. *Questa operazione è necessaria solo se l'impianto è caricato con soda acqua e quindi a rischio gelo.*
1. Collegare una vasca di recupero a un rubinetto nella parte più bassa dell'impianto.
2. Disattivare la valvola di protezione, poi nel monoblocco con manopolo blu, mediante un cacciavite (fig. F1).
3. Aprire le valvole di stogo poste nella parte più alta dell'impianto.

(F1-F2) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E RITEGNO
Le manopole rosse e blu, con termometri integrati, azionano le rispettive valvole di intercettazione a sfera. In entrambe le valvole è integrata anche una valvola di ritegno.
Per consentire il passaggio del fluido nei due sensi attraverso la valvola di ritorno (manopola blu), azionare l'astina con taglio a cacciavite sul corpo valvola fino a portarla in posizione aperta (fig. F1). L'astina permette l'apertura del ritegno.
Nel normale funzionamento dell'impianto, le valvole di intercettazione a sfera devono essere completamente aperte (manopole ruotate completamente in senso antiorario) e la valvola di ritegno in posizione di lavoro (fig. F2).

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE - DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU. *Il simbolo del cassonetto barrato indica di smaltire il prodotto separatamente dagli altri rifiuti, conferendolo agli appositi centri di raccolta differenziata o al rivenditore secondo le disposizioni del proprio paese. L'adeguata raccolta differenziata permette il corretto riciclo, trattamento e smaltimento, evitando possibile dispersioni di sostanze pericolose ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo è perseguibile a norma di legge.*



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

PUMP STATIONS FOR SOLAR THERMAL SYSTEMS

WARNINGS
This instruction sheet must be read and understood before installing and maintaining the product.

Meaning of the symbol ⚠ **: ATTENTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD BE ORIGIN OF DANGER FOR PEOPLE, ANIMALS AND THINGS!**
SAFETY
It is compulsory to follow the safety instructions described in the specific document linked via QR code.
LEAVE THIS MANUAL FOR THE USER.
DISPOSE OF ACCORDING TO THE REGULATIONS IN FORCE.

DESCRIPTION
The pump station, for primary circuit of forced circulation solar system, manages the solar water storage temperature. The group pump is activated by the controller. The group is equipped with safety devices for the correct working of the system.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Performance
Max. working temperature:
- group and pump: 110 °C
- flow meter with flow rate balancing valve, monobloc with shut-off and check valve, deaerator: 140 °C
- safety relief valve: 160 °C
Max. working pressure: 10 bar
Safety relief valve setting: 6 bar (on request 3 bar)
Threaded connections ISO 228-1:
- main G 3/4 F or G 3/4 M
- expansion vessel: G 3/4 M
- fill/drain cocks: G 3/4 M with hose connection
Main centre distance: 125 mm
Pump: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Extra EU)
Grundfos UPS Solar 15-75 130 (Extra EU)
Suitable fluids: water, glycol solutions (max 50%)
Temperature gauge scale: 0–160 °C (32–320 °F)
Pressure gauge scale: 0–10 bar
Flow meter scale: 0,5–15 l/min and 3–35 l/min
Materials
Component body: brass EN 12165 CW617N
Elongation (flow side only, for series 01S-09S-12S): copper
Insulation: Material: EPP
λ (10 °C): 0,038 W/(m K)
Gaskets: Viton/Klinger
Pump Body: cast iron
Electric supply: 230 V-50/60 Hz
Protection class: UPM3 Solar: IPX4
UPS Solar (Extra EU): IPX2
Centre distance: 130 mm
Connections: G 1 M (ISO 228-1)
Gaskets: EPDM

INSTALLATION: GENERAL INFORMATION
A) Components of the group. *(1) Insulation, (2) flow meter, (3) fill/drain cocks, (4) monobloc with shut-off and check valve, (5-12) temperature gauge, (6) solar safety relief valve, (7) pressure gauge, (8) expansion vessel connection, (9) check valve override, (10) pump, (11) mounting bracket, (13) deaerator, (14) hose connection.*
B) Assembling and disassembling: *to be performed with system cold and without pressure.*
C) Accessibility: *do not obstruct the access and visibility to the device in order to allow check and maintenance operations to the device or other components.*
D) Installation position: *the group can be installed only in vertical position.*

(E1-E2) INSTALLATION
1. Remove the front cover of the insulation.
2. Look for a group installation place suitable also for maintenance, keeping a free space of 20 cm at least around each side. Consider also the overall dimensions of the expansion vessel.
NB: do not fix the solar station and the expansion vessel on walls unsuitable for weight heavier than 120 kg.
3. Fix the holes' positions with the provided template. We suggest to use also a level.
4. Drill the wall with a 10 mm bit and insert the provided wall anchorages.
5. Lay the station on the wall and fix it with the provided screws (fig. E1).
6. Connect the expansion vessel to the specific connection.
7. Connect as illustrated in fig. E2., then check there's no leakage in the system, testing it under pressure.
8. Connect the controller to the pump.

(E1-E4) SYSTEM FILLING
1. Before activating the system, check all the connections.
2. Be sure the two shut-off valves (blue and red knobs) are fully open, turning them completely anticlockwise.
3. Connect the pump for filling the system to the fill/drain cocks (FILL/DRAIN, fig. E2).
4. Set the flow rate balancing valve with the slot in horizontal position (fig. E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Open the fill/drain cocks (fig. E3, A and B OPEN with horizontal slot).
6. Fill the system through the cock A until the fluid comes out from the cock B.
7. Close the cock B (CLOSED with vertical slot).
8. Fill the system up to the design pressure, then close the cock A (CLOSED with vertical slot).
9. Set the flow rate balancing valve with the slot in vertical position (fig. E3, BALANCING VALVE ON).
10. Switch the pump on and let it work for some minutes, checking the system watertightness.
11. Vent the system by opening the air vents on the roof and the deaerator on the pump station (fig. E4).
12. Restore the working pressure.
13. Regulate the system flow rate, as required by the design, through the flow rate balancing valve (see "Flow meter") and/or regulate the pump velocity.
14. After some working hours, test again point 11 and eventually point 12.

(E3) FLOW METER
The flow meter is composed of a flow rate floating indicator and a flow rate balancing valve. To correctly work, the flow meter has to be in vertical position. The same valve has two cocks are integrated for fill/drain the system. The flow rate regulation is performed through the astin with screwdriver slot (fig. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT), by reading the flow rate value on the top of the floating device (fig. E3, FLOW RATE VALUE).
(E4) DEAERATOR
The deaerator releases the air by means of a separator device on the flow line. Air, after being collected on the top part of the deaerator, can be manually released by partially opening the air vent. We suggest to use a wrench to avoid burns.

MAINTENANCE/DRAIN
Flushing. *Repeat the point from 1 to 6 of paragraph "System filling". Let the fluid circulate in the system for some minutes.*
Drain. *This operation is required only if the system has been filled only with water and there's hence the risk of freezing.*
1. Connect a recycle tank to a tap on the lower part of the system.
2. Override the check valve on the monobloc with blue knob by using a screwdriver (fig. F1).
3. Open the air vents on the upper part of the system.

(F1-F2) SHUT-OFF AND CHECK VALVE
The red and blue knobs, with integrated temperature gauge, act on their respective ball shut-off valve. In both valves a check valve is integrated as well.
To allow the fluid passage in both directions through the return valve (blue handle), operate on the little stem with screwdriver slot on the valve body to set it in open position (fig. F1). The small stem allows to open the check valve.
During normal operation of the system, the ball shut-off valves have to be fully opened (knobs completely turned anticlockwise) and the check valve has to be in the working position (fig. F2).

WASTE OF HOUSEHOLD APPLIANCES-EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU. *The symbol of the crossed-out wheelie bin indicates that the product should be disposed of separately from other waste by taking it to special separated waste collection centres or back to the retailer, in accordance with the rules and regulations of each country. Effective separated waste collection allows proper recycling, processing and disposal of materials, avoiding potential leakage of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring reuse and/or recycling. Unlawful disposal is punishable by law.*

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед тем как приступать к установке или техобслуживанию изделия, необходимо внимательно прочитать настоящее руководство.

Значение символа ⚠ **ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ СОЗДАТЬ ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ!**
БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдение требований безопасности, описанных в соответствующем документе, которой можно считать с помощью QR-кода, является обязательным.
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ОСТАЕТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
УТИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ.

ОПИСАНИЕ
Циркуляционная группа, предназначенная для установки в первичном контуре солнечной системы отопления, регулирующая температуру в накопителе солнечной системы. Включение насоса группы осуществляется блоком управления. Группа оснащена предохранительными устройствами, предназначенными для обеспечения правильной работы системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационные параметры
Максимальная рабочая температура:
- группа и насос: 110 °C
- расходомер с регулятором расхода, моноблок с отсечным и обратным клапанами, деаэратор: 140 °C
- предохранительный клапан: 160 °C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Калибровка предохранительного клапана: 6 бар (по специальному заказу 3 бар)
Резьбовое соединение ISO 228-1:
- основные G 3/4 F или G 3/4 M
- расширительный бак: G 3/4 M
- заполнение /слив заполнителем/слива: G 3/4 M со штуцером
Межосевое расстояние основных фитингов: 125 мм
Насос: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (для стран, не входящих в ЕС)
Grundfos UPS Solar 15-75 130 (для стран, не входящих в ЕС)
Совместимые рабочие жидкости: вода, гликолевые растворы (макс. 50%)
Шкала термометра: 0–160 °C (32–320 °F)
Шкала манометра: 0–10 бар
Шкала расходомера: 0,5–15 л/мин и 3–35 л/мин
Материалы
Корпус компонентов: латунь EN 12165 CW617N
Удлинитель (для стороны подачи, только для серии 01S-09S-12S): медь
Теплоизоляционная оболочка: Материал: EPP
λ (10 °C): 0,038 W/(m K)
Прокладки: Viton/Klinger
Насос Корпус: чугун
Питание: 230 V - 50/60 Hz
Класс защиты: UPM3 Solar: IPX4
UPS Solar (для стран, не входящих в ЕС): IPX2
Межосевое расстояние: 130 мм
Фитинги: G 1 M (ISO 228-1)
Прокладки: EPDM (типично-пропиленовый каучук)

УСТАНОВКА: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
A) Компоненты группы. *(1) Теплоизолирующий кожух, (2) регулятор расхода/расходомер, (3) запитный шаровый кран, (4) моноблок с отсечным и обратным клапанами, (5-12) термометр, (6) предохранительный клапан солнечной системы, (7) манометр, (8) фитинг для подключения расширительного бака, (9) устройство исключения функции обратного клапана, (10) насос, (11) крепежный кронштейн, (13) деаэратор, (14) штуцеры.*
B) Монтаж и демонтаж: *выполняйте на холодной системе, не находящейся под давлением.*
C) Доступность: *для обеспечения возможности выполнения проверок и техобслуживания данного устройства и других компонентов не ограничивайте приемлемый доступ к оборудованию.*
D) Положение установки: *группу можно устанавливать исключительно в вертикальном положении.*

(E1-E2) МОНТАЖ
1. Снимите переднюю крышку теплоизолирующего кожуха.
2. Установите группу в таком месте, в котором обеспечивается без помех доступ к ней для выполнения необходимых операций, оставив свободное пространство не менее 20 см с каждой из сторон. Принимайте во внимание также габариты расширительного бака.
Примечание: не устанавливайте циркуляционную группу и расширительный бак на стены, не способные выдержать нагрузку свыше 120 кг.
3. Определите положение отверстий с помощью входящего в комплект шаблона. Рекомендуется использовать уровень.
4. Просверлите отверстия сверлом Ø10 и установите в них дюбели, входящие в комплект поставки.
5. Прикрепите циркуляционную группу к стене и прикрепите ее входящими в комплект поставки винтами (рис. E1).
6. Подключите расширительный бак в соответствующую фитингу.
7. Произведите подсоединения в соответствии с рис. E2, затем проверьте систему на наличие возможных протечек, испытав систему под давлением.
8. Подсоедините блок управления к насосу.

(E1-E4) ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
1. Перед тем как включить систему, проверьте все соединения.
2. Убедитесь, что оба отсечных вентиля (с синей и красной ручками) открыты, повернув их до упора против часовой стрелки.
3. Подсоедините насос, служащий для заполнения системы, к вентилям заполнения/слива (FILL/DRAIN, fig. E2).
4. Отрегулируйте клапан регулировки расхода, установив его рычажок так, чтобы щель оказался в горизонтальном положении (рис. E3, BALANCING VALVE в состоянии OFF).
5. Откройте вентили заполнения/слива (рис. E3, A и B в состоянии OPEN со щелью в горизонтальном положении).
6. Заполните систему через вентиль A до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из вентиля B.
7. Закройте вентиль B (закрытый вентиль должен находиться в состоянии CLOSED со щелью в вертикальном положении).
8. Доведите систему до номинального рабочего давления, затем закройте вентиль A (закрытый вентиль должен находиться в состоянии CLOSED со щелью в вертикальном положении).
9. Отрегулируйте клапан регулировки расхода, установив его рычажок так, чтобы щель оказался в вертикальном положении (рис. E3, BALANCING VALVE в состоянии ON).
10. Включите насос на несколько минут и проверьте герметичность системы.
11. Произведите деаэрацию системы, открыв воздухоотводные на крышке и деаэратор циркуляционной группы (рис. E4).
12. Восстановите рабочее давление.
13. Отрегулируйте расход в системе в соответствии с его номинальной величиной с помощью клапана регулировки расхода (см. «Регулятор расхода/расходомер») и/или отрегулируйте скорость насоса.
14. Через несколько часов работы повторите операцию, соответствующую пункту 11, а при необходимости - операцию, соответствующую пункту 12.

(E3) РЕГУЛЯТОР РАСХОДА/РАСХОДОМЕР
Расходомер представляет собой комбинацию из ротаметра с клапаном регулировки расхода. Для обеспечения правильной работы регулятора расхода/расходомера он должен находиться в вертикальном положении. В состав данного узла входят два вентиля, служащие для заполнения и слива системы. Регулировка расхода производится с помощью рычажка со щелью под отверткой с плоским жалом (рис. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT), при этом величина расхода определяется по верхней части поплавка (рис. E3, FLOW RATE VALUE).
(E4) ДЕАЭРАТОР
Деаэратор обеспечивает удаление воздуха с помощью сепаратора, расположенного в линии подачи. Воздух скапливается в верхней части деаэратора, откуда его можно удалить вручную, частично открыв воздухоотводные. Во избежание ожогов рекомендуется использовать гаечный ключ.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/ОПОРОЖНЕНИЕ
Промывка. *Повторите операции с 1 по 6, описанные в параграфе «Заполнение системы». В течение нескольких минут прогоняйте жидкость через систему.*
Опорожнение. *Данная операция необходима только в том случае, если в системе залита только вода и, следовательно, существует опасность замерзания.*
1. Подсоедините емкость для сбора воды к вентилю, расположенному с нижней стороны системы.
2. Отключите функцию обратного клапана, установленного в моноблоке с синей ручкой, используя отвертку (рис. F1).
3. Откройте воздухоотводные вентили, расположенные в верхней части системы.

(F1-F2) ЗАПОРНО-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Красная и синяя ручки со встроенным термометром служат для привязки к шаровым отсечным кранам соответственно. В каждый из кранов встроен, кроме того, встроен обратный клапан.
Чтобы обеспечить возможность прохождения через обратный клапан в обоих направлениях (с синей ручкой), поверните расположенный на корпусе клапана рычажок со шлицем под отверткой с плоским жалом таким образом, чтобы установить этот клапан в рабочее положение (рис. F1). Рычажок позволяет открывать обратный клапан.
В нормальном режиме работы отсечные шаровые вентили должны быть полностью открытыми (ручки должны быть повернуты до упора против часовой стрелки), а обратный клапан - находиться в рабочем положении (рис. F2).

ОТХОДЫ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ДИРЕКТИВА ЕС 2012/19/ЕЭ. *Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что соответствующее изделие подлежит утилизации отдельно от других отходов. Его следует доставлять в специализированный центр дифференцированного сбора отходов или дилеру в зависимости от соответствующих нормативов, действующих в стране использования. Надлежащий дифференцированный сбор от отслуживших свой срок приборов способствует последующему переработке, обработке и утилизации, предотвращая попадание в окружающую среду опасных веществ, которые могут оказывать отрицательное воздействие на нее и на здоровье людей и способствует повторному использованию и/или переработке материалов. Нарушение правил утилизации влечет за собой наказание.*

INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

KREISSTATIONEN FÜR THERMISCHE SOLARANLAGEN

HINWEISE
Vor der Installation oder Wartung eines Produkts muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden werden.

Bedeutung des Symbols ⚠ **ACHTUNG! BEI NICHTBEACHTUNG DER NACH DIESEN SYMBOL STEHENDEN HINWEISE BESTEHT DIE GEFAHR VON VERLETZUNG VON MENSCHEN UND TIEREN SOWIE VON SACHSCHÄDEN.**
SICHERHEIT
Die im über den QR-Code einsehbaren Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden.
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS IMMER AN EINER FÜR DEN MASCHINENWÄRTER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLE AUFBEWAHRT WERDEN.
FÜR DIE ENTSORGUNG SIND DIE EINSCHLÄGIGEN NORMEN ZU BEACHTEN.

BESCHREIBUNG
Die Kreisstation für den Solarprimärkreislauf mit Zwangsumlauf regelt die Temperatur des Solarspeichers. Die Pumpe der Station wird über das Steuergerät aktiviert. Die Station ist mit allen für einen korrekten Betrieb der Anlage erforderlichen Sicherheitssystemen ausgestattet.

TECHNISCHE MERKMALE
Leistungen
Max. Betriebstemperatur:
- Station und Pumpe: 110 °C
- Durchflussmesser mit Durchflussregler, Kombiventil mit Absperr- und Rückschlagventil, Entlüfter: 140 °C
- Sicherheitsventil: 160 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Einstellung des Sicherheitsventils: 6 bar (auf Anfrage 3 bar)
Gewindeanschlüsse ISO 228-1:
- Hauptanschlüsse G 3/4 F oder G 3/4 M
- Ausdehnungsgefäß: G 3/4 M
- Füll-/Entleerungshähne G 3/4 M mit Schlauchtülle
Achsabstand Hauptanschlüsse: 125 mm
Pumpe: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Nicht EU Länder)
Grundfos UPS Solar 15-75 130 (Extra EU)
Kompatible Medien: Wasser, Glykollösungen (max 50%)
Thermometer-Skala: 0–160 °C (32–320 °F)
Manometer-Skala: 0–10 bar
Durchflussmesser-Skala: 0,5–15 l/min und 3–35 l/min
Materialien
Gehäuse Einzelteile Messing EN 12165 CW617N
Verlängerung (Druckseite, nur für Serie 01S-09S-12S): Kupfer
Isolierung: Material: EPP
λ (10 °C): 0,038 W/(m K)
Dichtungen: Viton/Klinger
Pumpe Gehäuse: Grauguss
Stromversorgung: 230 V-50/60 Hz
Schutzart: UPM3 Solar: IPX4
UPS Solar (Extra EU): IPX2
Achsabstand: 130 mm
Anschlüsse: G 1 M (ISO 228-1)
Dichtungen: EPDM

INSTALLATION: ALLGEMEINE INFORMATIONEN
A) Einzelteile der Station. *(1) Isolierung, (2) Durchflussmesser, (3) Füll-/Entleerungshähne, (4) Kombiventil mit Absperr- und Rückschlagventil, (5-12) Thermometer, (6) Solarsicherheitsventil, (7) Manometer, (8) Anschluss für Ausdehnungsgefäß, (9) Ausschlussvorrichtung für Rückschlagventil, (10) Pumpe, (11) Montagebügel, (13) Entlüfter, (14) Schlauchtülle.*
B) Montage und Demontage: *Die Montage- und Demontagearbeiten müssen immer bei abgekühlter und nicht unter Druck stehenden Anlage erfolgen.*
C) Zugänglichkeit: *den Zugang zur Anlage und die Sicht nicht behindern, um Kontrollmessungen und Wartungsarbeiten an der Anlage oder an den Bauteilen zu ermöglichen.*
D) Installationsposition: *Die Station darf ausschließlich in vertikaler Stellung installiert werden.*

(E1-E2) INSTALLIERUNG
1. Den vorderen Deckel der Isolierung entfernen.
2. Die Station an einer für Wartungsarbeiten leicht zugänglichen Stelle installieren, und einen Freiraum von mindestens 20 cm auf jeder Seite einhalten. Hierbei muss auch der Platzbedarf des Ausdehnungsgefäßes berücksichtigt werden.
Die Kreisstation und das Ausdehnungsgefäß nicht an Wänden installieren, die nicht in der Lage sind mehr als 120 kg zu tragen.
3. Für die Anbringung der Befestigungsbohrungen die entsprechende Schablone benutzen. Für eine optimale Ausrichtung wird der Einsatz einer Wasserwaage empfohlen.
4. Für die Bohrung der Löcher eine Bohrspitze mit Ø10 benutzen und die mitgelieferten Dübel einsetzen.
5. Die Kreisstation an der Wand halten und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen (Abb. E1).
6. Das Ausdehnungsgefäß am entsprechenden Anschluss befestigen.
7. Die Anschlüsse wie in Abb. E2 gezeigt herstellen und danach die Dichtheit des Systems mit einem Drucktest prüfen.
8. Das Steuergerät an die Pumpe anschließen.

(E1-E4) AUFFÜLLEN DER ANLAGE
1. Bevor die Anlage in Betrieb genommen wird, alle Anschlüsse auf Festigkeit prüfen.
2. Sicherstellen, dass die beiden Absperrventile (blauer und roter Griff) offen sind. Hierzu müssen diese bis zum Anschlag entgegen den Uhrzeigersinn (ANTI-CLOCKWISE) gedreht werden.
3. Die Pumpe für das Auffüllen der Anlage an die Füll-/Entleerungshähne anschließen (Abb. E3, BALANCING VALVE OFF).
4. Füll-/Entleerungshähne öffnen (Abb. A und B OPEN - Einschnitt waagrecht steht (Abb. E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Über den Hahn A so weit füllen, bis die Flüssigkeit aus dem Hahn B fließt.
6. Den Hahn B schließen (CLOSED - Einschnitt muss senkrecht stehen).
7. In den Anlage den vorgeschriebenen Druck ermöchen und danach den Hahn A schließen (CLOSED - Einschnitt muss senkrecht stehen).
8. Das Durchflussregelventil so drehen, dass der Einschnitt senkrecht steht (Abb. E3, BALANCING VALVE ON).
10. Die Pumpe einige Minuten lang laufen lassen und die Anlage auf Dichtheit prüfen.
11. Die oberen Luftaustritte und den Entlüfter der Kreisstation öffnen, um die Anlage zu entlüften (Abb. E4).
12. Die Betriebsdruck wieder herzuregulieren.
13. Die Durchflussmenge der Anlage gemäß Projektvorgaben über das Durchflussregelventil (s. „Durchflussmesser") einstellen bzw. die Drehzahl der Pumpe verstellen.
14. Nach einigen Betriebsstunden, Punkt 11 und bei Bedarf Punkt 12 wiederholen.

(E3) DURCHFLUSSMESSER
Der Durchflussmesser besteht aus einem Durchflusszeiger mit Schwebekörper und einem Durchflussregelventil. Für einen korrekten Betrieb muss der Durchflussmesser senkrecht positioniert sein. Das gleiche Ventil umfasst zwei Hähne zum Füllen und Entleeren der Anlage. Die Einstellung der Durchflussmenge erfolgt über den Einstellstift mit Schlitz für den Schraubenzieher (Abb. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT). Den Wert der Durchflussmenge an der Schwebekörperoberen ablesen (Abb. E3, FLOW RATE VALUE).
(E4) ENTLÜFTER
Der Entlüfter lässt die Luft über einen Abscheider auf der Druckleitung frei. Die Luft sammelt sich im oberen Bereich des Entlüfters, aus dem sie durch teilweises Öffnen des Entlüftungsventils manuell abgelassen werden kann. Einen Werkzeugschlüssel benutzen, um Verbrennungen zu vermeiden

WARTUNG/ENTLEERUNG
Ausspülen. *Die Punkte von 1 bis 6 des Abschnitts „Auffüllen der Anlage" wiederholen. Die Flüssigkeit einige Minuten lang in die Anlage fließen lassen.*
Entleeren. *Diese Vorgang ist nur erforderlich, wenn die Anlage nur mit Wasser gefüllt und daher frostgefährdet ist.*
1. Einen Auffangbehälter an einen Hahn im unteren Bereich der Anlage anschließen.
2. Das Rückschlagventil des Kombiventils mit blauem Griff mit Hilfe eines Schraubenziehers deaktivieren (Abb. F1).
3. Die Entlüftungsventile im oberen Bereich der Anlage öffnen.

(F1-F2) ABSPERR- UND RÜCKSCHLAGVENTIL
Mit dem roten und dem blauen Griff mit integrierten Thermometern können die jeweiligen Kugelabsperrventile angesteuert werden. In beiden Ventilen ist auch ein Rückschlagventil integriert.
Um den Durchfluss in beiden Richtungen durch das Rückschlagventil (blauer Griff) in beide Richtungen fließen kann, muss der Einstellstift mit Schlitz für den Schraubenzieher am Ventilgehäuse in die offene Stellung positioniert werden (Abb. F1). Mit dem Einstellstift kann der Rückschlag geöffnet werden.

35.12.102

ROSSATO®
I professionisti del comfort
Rossato S.p.A
Via del Murillo, km 3.500
04013 Sermoneta LT - Italy
info@rossatogroup.com
www.rossatogroup.com
+39 0773 848778

230 Vac 0-50 °C

Cod.originario	Cod.Rossato	Connections	Type	I/min	Controller
285 020 0BU X	35.12.102	G 3/4 F - G 3/4 F	UPM3 Solar 15-75 130	3–35	Fitted for Sorel





BRUGSANVISNING TIL INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

PUMPEUNIT TIL SOLVARMEANLÆG

ADVARSLER
Denne brugsanvisning skal læses og forstås før installation og vedligeholdelse af produktet.

Symbolet mærkitys **HUOMIO! JOS NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA VAARATILANNE IHMISILLE, ELÄIMILLE JA OMAISUUDELLE. TURVALLISUUS**
Käytäjän pitää noudattaa turvallisuusohjeita, jotka kuvataan erityisessä asiakirjassa, johon pääsee QR-koodista.
ANNA TÄMÄ OPAS KÄYTTÄJÄLLE.
HÄVITÄ VOIMASSA OLEVIEN SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI.

KUVAUS
Kiertoryhmä asennetaan pumppuukiertojärjestelmän ensisijiinjia se sisältävre järjestelmään varastoidun veden lämpötilaa. Ohjain aktivoi ryhmän pumpun. Ryhmässä on turvajärjestelmät laitteiston oikeaoppista toimintaa varten.

TEKNISET OMINAISUUDET
Suorituskyky
Käytön enimmäislämpötila:
- ryhmä ja pumppu: 110 °C
- virtausmittari ja sulkuventtiili: 90 °C
- varoventtiili: 100 °C
Käytön enimmäispaine: 10 bar
Varoventtiilin asetukset: 6 bar (pyynnöstä 3 bar)
Gewindtoleranser ISO 228-1:
- pää G 3/4 F tai G 3/4 M
- paisuntasäiliö: G 3/4 M
- täyttö-/tyhjennyshanat: G 3/4 M letkuliitännällä
Keskipisteen etäisyys: 125 mm
Pumppu: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Extra EU)
Grundfos UPS Solar 15-70 130 (Extra EU)
Egnede væsker: vand, glykolblandinger (maks. 50%)
Temperaturmålerens skala: 0–160 °C (32–320 °F)
Trykmålerens skala: 0–10 bar
Flowmålerens skala: 0,5–15 l/min og 3–35 l/min
Materialer
Osien runko: *Pumppu*
messinki EN 12165 CW617N *Runko: valurauta*
Pidennys (virtausputki, vain *Virransyöttö: 230 V–50/60 Hz*
serie 015-095-125): kupari *Suojausluokka:*
Eristys: *UPM3 Solar: IPX4*
Materiaali: EPP *UPS Solar (Extra EU): IPX2*
λ (10 °C): 0,038 W/(m K) *UPS Solar (Extra EU): IPX2*
Pakninger: Viton/Kitonar *Keskipisteen etäisyys: 130 mm*
Liitännät: G 1 M (ISO 228-1)
Tiivisteet: EPDM
Pakninger: EPDM

ASENNUS: YLEISET TIEDOT
A) Ryhmän komponentit. *(1) Eristys, (2) virtaussäädin, (3) täyttö-/tyhjennyshanat, (4) yhtenäinen sulku- ja takaiskuventtiili, (5) G 3/4 -lämpömittari, (6) aurinkoenergialaitteistojen varoventtiili, (7) paineenalennin, (8) paisuntasäiliön liitäntä, (9) takaiskuventtiilin poissulkuliäte, (10) pumppu, (11) kiinnitin, (13) ilmapoistaja, (14) letkuliitin.*
B) Asennus ja purku: *tehdään järjestelmän ollessa kylmä ja paineeton.*
C) Pääsy: *Älä estä pääsyä ja näköyhteyttä laitteeseen, jotta laitteelle ja muille komponenteille voidaan tehdä tarkistus- ja huoltotoimia.*
D) Asennuspaikka: *ryhmä voidaan asentaa vain pystyasentoon.*

(E1-E2) ASENNUS
1. Irrota eristyksen etukansi.
2. Etsi sopiva asennuspaikka, jossa voidaan tehdä myös huoltotoimia. Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa joka sivulle. Ota huomioon myös paisuntasäiliön mitat.
Huom.: Älä asenna kiertoryhmää ja paisuntasäiliötä seinään, jolloin kantoketju on alle 120 kg.
3. Määritä reikien sijainti mukana toimitettua mallinetta käyttämällä. Keskivaa on käytössä asteittaisen.
4. Poraa seinään 10 mm:n teräälä ja asenna toimitetut seinäistukat.
5. Aseta kiertoryhmä seinää vasten ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla (kuva E1).
6. Kiinnitä paisuntasäiliö sille tarkoitettuun liitäntään.
7. Tee liitäntä, kuten osoitettu kuvassa E2, tarkista kaikki laitteiston mahdolliset vuodot ja tee pudotukset.
8. Liitä ohjausyksikkö pumppuun.

(E1-E4) JÄRJESTELMÄN TÄYTTÖ
1. Tarkista kaikki liitännät ennen järjestelmän käynnistämistä.
2. Varmista, että kaikki sulkuventtiilit (siniset ja punaiset kahvat) ovat kokonaan auki, vääntämällä ne kokonaan vastapäivään.
3. Liitä pumppu tyhjennys-/täyttöhanoihin järjestelmän täyttöletkulla (FILL/DRAIN, kuva E3).
4. Aseta virtauksen säätöventtiilin kahva E3, A ja B OPEN, (oviI vaakasuunnassa).
5. Täytä järjestelmästä hanalla A, kunnes neste tulee ulos hanasta B.
6. Kiinnitä ilmanpoistaja hanalla A, kunnes neste tulee ulos hanasta B. Sulje hana B (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
7. Sulje hana B (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
8. Täytä järjestelmä määrätettyyn paineeseen ja sulje hana A (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
9. Käänna virtauksen säätöventtiilin tankoa, kunnes ovi on pystysuunnassa (kuva E3, BALANCING VALVE ON).
10. Käynnistä pumppu, kanna sen toimia muutaman minuutin ajan ja tarkista järjestelmän tiiviys.
11. Tyhjennä ilma laitteistosta avaamalla katossa olevat ilma-aukot (CLOSED) mediaalit spalbs.
9. Indstil flowhastighedsregureringsventilen med skralle i lodret position (fig. E3, BALANCING VALVE ON).
10. Tænd for pumpen og lad den køre i nogle minutter, og kontroller systemets vandtæthed.
11. Udluft systemet ved at åbne luftventilerne på taget og udlufteren på pumpestationen (fig. E4).
12. Gendan driftstrykket.
13. Reguler systemets flowhastighed, som kravet af designet, med flowhastighedsregureringsventilen (se "Flowmåler") og/eller reguler pumpens hastighed.
14. Gentag pkt. 11 efter nogle timers drift og, om nødvendigt, pkt. 12.

(E3) FLOWMÅLER
Flowmåleren består af en flydende flowhastighedsindikator og en flowhastighedsregureringsventil. For at kunne fungere korrekt, skal flowmåleren være i lodret position. I samme ventil er der indbygget to haner, en til påfyldning og en til aftapning af anlægget. Regulering af flowhastigheden udføres gennem stammen med skruetrækkerspalte (fig. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT) og ved at aflæse flowhastighedsværdien på toppen af den flydende enhed (fig. E3, FLOW RATE VALUE).

(E4) UDLUFTER
Udlufteren fungerer lufter ved hjælp af en separatoranordning på flowlinjen. Luft, efter at være blevet opsamlet i den øverste del af udlufteren, kan frigives manuelt ved delvist at åbne luftventilen. Vi anbefaler at bruge en skruenøgle for at undgå forbrændinger.

VEDLIGEHOLDELSE/DRÆNING
Aftapning. *Gentag punktet fra 1 til 6 i afsnittet "Påfyldning af anlæg". Lad vandet løbe ind i aanlægget i nogle minutter.*
Dræn. *Denne handling er kun nødvendig, hvis anlægget kan er fyldt med vand og der er risiko for frost.*
1. Kobl en opsamlingsbeholder til en hane på den laveste del af anlægget.
2. Tilslutsert kontraventilen på monoblokken med blå knop ved at bruge en skruetrækker (fig. F1).
3. Åbn luftventilerne øverst på anlægget.

(F1-F2) AFSPÆRRINGS- OG KONTRAVENTIL
Da røde og blå knopper med integreret temperaturmåler virker på deres respektive kugleafspærringsventil. I begge ventiler er der også indbygget en kontraventil.
For at tillade, at vanden kan passere i begge retninger gennem returventilen (blåt håndtag), betjenes den lille stamme med skruetrækkerspalte på ventilhuset ved at sætte den i åben position (fig. F1). Den lille stamme skal ikke rør muligt at åbne kontraventilen.
Under anlæggets normale drift skal kugleafspærringsventilerne være helt åbne (knopperne drejet helt mod uret), og kontraventilen skal være i driftsposition (fig. F2).

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER - EUROPÆISK DIREKTIV 2012/19/EU. *Symbolet på den overstregede skraldespand angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra andet affald ved at bringe det til et særlige sorterings- og affaldsindsamlingscentre eller levere det tilbage til forhandleren i overensstemmelse med de pågældende regler. Effektiv affaldssortering muliggør korrekt genbrug, behandling og bortskaffelse af materialer, undgår potentielt udslip af farlige stoffer og negative effekter på miljøet, samtidig med at genbrug og/eller genanvendelse tilskyndes. Ulovlig bortskaffelse er strafbar ved lov.*

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

PUMPPUASEMAT AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMILLE

VAROITUKSET
Nämä ohjeet pitää lukea ja ymmärtää ennen tuotteen asentamista ja huoltoa.

Symbolin merkitys **HUOMIO! JOS NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA VAARATILANNE IHMISILLE, ELÄIMILLE JA OMAISUUDELLE. TURVALLISUUS**
Käytäjän pitää noudattaa turvallisuusohjeita, jotka kuvataan erityisessä asiakirjassa, johon pääsee QR-koodista.
ANNA TÄMÄ OPAS KÄYTTÄJÄLLE.
HÄVITÄ VOIMASSA OLEVIEN SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI.

KUVAUS
Kiertoryhmä asennetaan pumppuukiertojärjestelmän ensisijiinjia se sisältävre järjestelmään varastoidun veden lämpötilaa. Ohjain aktivoi ryhmän pumpun. Ryhmässä on turvajärjestelmät laitteiston oikeaoppista toimintaa varten.

TEKNISET OMINAISUUDET
Suorituskyky
Käytön enimmäislämpötila:
- ryhmä ja pumppu: 110 °C
- virtausmittari ja sulkuventtiili: 90 °C
- varoventtiili: 100 °C
Käytön enimmäispaine: 10 bar
Varoventtiilin asetukset: 6 bar (pyynnöstä 3 bar)
Gewindtoleranser ISO 228-1:
- pää G 3/4 F tai G 3/4 M
- paisuntasäiliö: G 3/4 M
- täyttö-/tyhjennyshanat: G 3/4 M letkuliitännällä
Keskipisteen etäisyys: 125 mm
Pumppu: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Extra EU)
Grundfos UPS Solar 15-70 130 (Extra EU)
Sopivat nestee: vesi, glykolliseokset (maks. 50%)
Lämpötilamittarin asteikko: 0–160 °C (32–320 °F)
Painemittarin asteikko: 0–10 bar
Virtausmittarin asteikko: 0,5–15 l/min ja 3–35 l/min
Materiaalit
Osien runko: *Pumppu*
messinki EN 12165 CW617N *Korpus: valurauta*
Pidennys (virtausputki, vain *Virransyöttö: 230 V–50/60 Hz*
serie 015-095-125): kupari *Suojausluokka:*
Eristys: *UPM3 Solar: IPX4*
Materiaali: EPP *UPS Solar (Extra EU): IPX2*
λ (10 °C): 0,038 W/(m K) *UPS Solar (Extra EU): IPX2*
Tiivisteet: Viton/Kitonar *Keskipisteen etäisyys: 130 mm*
Liitännät: G 1 M (ISO 228-1)
Tiivisteet: EPDM
Pakninger: EPDM

ASENNUS: YLEISET TIEDOT
A) Ryhmän komponentit. *(1) Eristys, (2) virtaussäädin, (3) täyttö-/tyhjennyshanat, (4) yhtenäinen sulku- ja takaiskuventtiili, (5) G 3/4 -lämpömittari, (6) aurinkoenergialaitteistojen varoventtiili, (7) paineenalennin, (8) paisuntasäiliön liitäntä, (9) takaiskuventtiilin poissulkuliäte, (10) pumppu, (11) kiinnitin, (13) ilmapoistaja, (14) letkuliitin.*
B) Asennus ja purku: *tehdään järjestelmän ollessa kylmä ja paineeton.*
C) Pääsy: *Älä estä pääsyä ja näköyhteyttä laitteeseen, jotta laitteelle ja muille komponenteille voidaan tehdä tarkistus- ja huoltotoimia.*
D) Asennuspaikka: *ryhmä voidaan asentaa vain pystyasentoon.*

(E1-E2) ASENNUS
1. Irrota eristyksen etukansi.
2. Etsi sopiva asennuspaikka, jossa voidaan tehdä myös huoltotoimia. Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa joka sivulle. Ota huomioon myös paisuntasäiliön mitat.
Huom.: Älä asenna kiertoryhmää ja paisuntasäiliötä seinään, jolloin kantoketju on alle 120 kg.
3. Määritä reikien sijainti mukana toimitettua mallinetta käyttämällä. Keskivaa on käytössä asteittaisen.
4. Poraa seinään 10 mm:n teräälä ja asenna toimitetut seinäistukat.
5. Aseta kiertoryhmä seinää vasten ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla (kuva E1).
6. Kiinnitä paisuntasäiliö sille tarkoitettuun liitäntään.
7. Tee liitäntä, kuten osoitettu kuvassa E2, tarkista kaikki laitteiston mahdolliset vuodot ja tee pudotukset.
8. Liitä ohjausyksikkö pumppuun.

(E1-E4) JÄRJESTELMÄN TÄYTTÖ
1. Tarkista kaikki liitännät ennen järjestelmän käynnistämistä.
2. Varmista, että kaikki sulkuventtiilit (siniset ja punaiset kahvat) ovat kokonaan auki, vääntämällä ne kokonaan vastapäivään.
3. Liitä pumppu tyhjennys-/täyttöhanoihin järjestelmän täyttöletkulla (FILL/DRAIN, kuva E3).
4. Aseta virtauksen säätöventtiilin kahva vaakasuuntaan (kuva E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Täytä järjestelmästä hanalla A, kunnes neste tulee ulos hanasta B.
6. Kiinnitä ilmanpoistaja hanalla A, kunnes neste tulee ulos hanasta B. Sulje hana B (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
7. Sulje hana B (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
8. Täytä järjestelmä määrättyyn paineeseen ja sulje hana A (CLOSED, ovi pystysuunnassa).
9. Käänna virtauksen säätöventtiilin tankoa, kunnes ovi on pystysuunnassa (kuva E3, BALANCING VALVE ON).
10. Käynnistä pumppu, kanna sen toimia muutaman minuutin ajan ja tarkista järjestelmän tiiviys.
11. Tyhjennä ilma laitteistosta avaamalla katossa olevat ilma-aukot (CLOSED) mediaalit spalbs.
12. Palauta käyttöpaine.
13. Säädä järjestelmän virtausnopeutta tarpeen mukaan virtauksen säätöventtiilillä (ks. "Virausmittari") ja/tai säädä pumpun nopeutta.
14. Toista muutaman käyttötunnin jälkeen kohta 11 ja tarvittaessa kohta 12.

(E3) VIRTAUSMITTARI
Virtausmittarin kuuluu virtausnopeuden kelluntaindikaattori ja virtausnopeuden säätöventtiili. Jotta virtausmittari toimii oikein, se on asetettava pystyasentoon. Samassa venttiilissä on kaksi hanaa järjestelmän täyttöä/tyhjennystä varten. Virtausnopeutta säädetään tangosta, jossa on ruuvimeisselille sopiva lovi (kuva E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT); virtausnopeusarvo luetaan kelluntalaitteen yläosasta (kuva E3, FLOW RATE VALUE).

(E4) ILMANPOISTAJA
Ilmanpoistaja poistaa ilman virtauslinjassa olevan erottelijan avulla. Kun ilma on kerätty ilmanpoistajan yläosaan, se voidaan poistaa avaamalla ilmaventtiili käsin. Suosittelemme avaimen käyttöä palovammojen välttämiseksi.

HUOLTO/TYHJENNYS
Huuhtelu. *Toista kurun "Järjestelmän käyttö" kohdat 1–6. Anna nesteen virrata laitteistoon muutaman minuutin ajan.*
Tyhjennys. *Tämä toimenpide on tarpeen vain silnä tapauksessa, että laitteisto on täytetty vain vedellä ja olemassa on jäätymisen vaara.*
1. Liitä laitteiston alaosan hanaan keräysastia.
2. Poissulje yhtenäisen sulku- ja takaiskuventtiilin takaiskuventtiili sinisellä kahvalla käyttämällä ruuvimeisseliä (kuva F1).
3. Avaa järjestelmän yläosassa olevat ilmaventtiilit.

(F1-F2) SIULKU- JA TAKAISKUVENTTIILI
Sulkupalloventtiilistä käytetään punaista ja sinnistä lämpömittarilla varustetuista kahvoista. Molempiin venttiileihin on integroitu myös takaiskuventtiili.
Jotta neste voisi kulkea kahteen suuntaan takaiskuventtiilissä (sininen kahva), on käytettävä ruuvimeisseliä sopivalla lovella varustettua tankoa, joka sijaitsee venttiilin rungossa. Aseta se avoimeen asentoon (kuva F1). Tangon avulla voidaan avata takaiskuventtiili.
Järjestelmän normaalin toiminnan aikana sulkupalloventtiilien on oltava kokonaan auki (kahvat on käännetty kokonaan vastapäivään) ja takaiskuventtiilin on oltava toiminto-asennossa (kuva F2).

KOTTALOUSLAITEJÄTE - EUROOPPALAINEN DIREKTIIVI 2012/19/EU. *Yliviivattu roskakorisymboli osoittaa, että tuote pitää hävittää erillään muusta jätteestä ja se pitää toimittaa erikoistuneeseen erilliskerätyn jätteen keräyspisteeseen tai takaisin jälleenmyyjälle, käyttömaan säädtöjen ja määräysten mukaisesti. Tehokas jätteen erilliskerays mahdollistaa asianmukaisen materiaalien kierrättämisen, käsittelyn ja hävittämisen. Lisäksi se auttaa välttämään vaarallisten aineiden mahdolliset vuodot ja ympäristöhaitat samalla, kun se edistää uudelleenkäyttöä ja/tai kierrättämistä. Lainvastainen hävittäminen on lain nojalla rangaistava teko.*

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD

PUMPESTASJONER FOR SOLTERMISKE ANLEGG

ADVARSLER
Dette instruksjonshefte må leses og forstås før du installerer og vedlikeholder produktet.

Betydning av symbolet **MERK FØLGENDE! MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DISSE INSTRUKSJONENE KAN VÆRE UTSIKTET FARE FOR MENNESKER, DYR OG TING! SIKKERHET**
Det er obligatorisk at følge sikkerhetsinstruksjonene beskrevet i det spesifikke dokument, som du kan åbne med QR-koden.
LAD MANUALEN VÆRE TILGÆNGELIG FOR OPERATØREN.
BORTSKAFFES IHT. GÆLDENDE LOVE.

BESKRIVELSE
Pumpestasjonen til solcellesanlæggets primære kredsløb af hvungen cirkulation styrer solvarmevandets temperatur. Gruppepumpen aktiveres af kontrolenheden. Gruppen er udstyret med sikkerhedssystemer, som sikrer at anlægget fungerer korrekt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Ydeevne
Maks. driftstemperatur:
- gruppe og pumpe: 110 °C
- flowmåler med flowreguleringsventil, monoblok med afspærrings- og kontraventil, udlufter: 140 °C
- 3-vejsventil: 160 °C
Maks. driftstryk: 10 bar
Indstilling af overtryksventil: 6 bar (efter forespørgsel 3 bar)
Gewindtoleranser ISO 228-1:
- primær G 3/4 F eller G 3/4 M
- ekspansionsbeholder: G 3/4 M
- påfyldnings-/tømningshaner: G 3/4 M med slangeholder
Hovedcenterafstand: 125 mm
Pumpe: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Ekstra EU)
Grundfos UPS Solar 15-70 130 (Ekstra EU)
Egnede væsker: vand, glykolblandinger (maks. 50%)
Temperaturmålerens skala: 0–160 °C (32–320 °F)
Trykmålerens skala: 0–10 bar
Flowmålerens skala: 0,5–15 l/min og 3–35 l/min
Materialer
Osiens hus: *Pumpe*
messing EN 12165 CW617N *Kropp: støbejern*
Forlengelse (strømningsrør, kun *Elektrisk forsyning:*
for serie 015-095-125): kobber *230 V-50/60 Hz*
Isolering: *Beskyttelsesklasse:*
Materiale: EPP *UPM3 Solar: IPX4*
λ (10 °C): 0,038 W/(m K) *UPS Solar (Ekstra EU): IPX2*
Pakninger: Viton/Kitonar *Akselafstand til sentrer: 130 mm*
Tilkoblinger: G 1 M (ISO 228-1)
Pakninger: EPDM

INSTALLASJON: GENERELL INFORMASJON
A) Gruppens komponenter. *(1) Isolasjon, (2) strømningsmåler, (3) fylle-/tømmekraner, (4) monoblokk med avstengning og kontraventil, (5-12) temperaturmåler, (6) sikkerhetsventil (7) trykkmåler, (8) ansluting ekspansionskjær, (9) overstyrningsenhet backventil, (10) pumpe, (11) moneringsfäste, (13) avluftare, (14) slangetilkobling.*
B) Montering og demontering: *skal utføres med system kaldt og uten trykk.*
C) Tilgjengelighet: *for å tillate kontroll og vedlikehold av enheten eller andre komponenter skal ikke tilgangen sikten til enheten blokkeres.*
D) Posisjon: *gruppen kan kun installeres i vertikal posisjon.*

(E1-E2) INSTALLASJON
1. Fjern frontdekselet på isolasjonen.
2. Se etter et riktig installasjonssted som også er egnet for vedlikehold, og la det være fritt område minst 20 cm rundt hver side. Vurder også de totale dimensjonene til ekspansjonskaret.
NB: ikke fest sollcellestasjonen og ekspansjonskaret på vegger som ikke tåler mer enn 120 kg.
3. Finn ut hvilken posisjoner ved hjelp av den medfølgende malen. Vi anbefaler å bruke en vater.
4. Bor veggen med et 10 mm bor og sett inn de medfølgende veggforankringene.
5. Heng stasjonen på veggen og fest den med de medfølgende skruene (fig. E1).
6. Koble ekspansjonskaret til den spesifikke tilkoblingen.
7. Koble til som vist i fig. E2., og kontroller at det ikke finnes lekkasjer i systemet ved å teste det under trykk.
8. Koble kontrollenheten til pumpen.

(E1-E4) PÅFYLLING AV SYSTEMET
1. Kontroller alle tilkoblingene før du aktiverer systemet.
2. Pass på at de to stengeventilene (blå og røde knotter) er helt åpne, og vri dem helt mot klokken.
3. Koble pumpen for systempåfylling til påfylings-/tømmekranene (FILL/DRAIN fig. E2).
4. Still inn balanseventilen for strømningshastighet med sporet i horisontal posisjon (fig. E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Åpne påfyllings-/tømmekranene (fig. E3, A og B OPEN med horisontal spor).
6. Fyll systemet gjennom kran A til vasken kommer ut fra kran B.
7. Steng kran B (CLOSED med vertikal spor).
8. Fyll systemet til designtrykket, og lukk deretter kran A (CLOSED med vertikal spor).
9. Still inn balanseventilen for strømningshastighet med sporet i vertikal posisjon (fig. E3, BALANCING VALVE ON).
10. Slå på pumpen og la den virke i noen minutter, kontroller systemets vanntetthet.
11. Luft systemet ved å åpne luftventilene på taket og avluftaren på pumpestasjonen (fig. E4).
12. Gjenopprett driftstrykket.
13. Reguler systemets strømningshastighet, som kreves av designet, gjennom balanseventilen for strømningshastighet (se "Strømningsmåler") og/eller reguler pumpehastigheten.
14. Etter noen driftstimer, test igjen punkt 11 og til slutt punkt 12.

(E3) STRØMNINGSMÅLER
Strømningsmåleren består av en flytende indikator for strømningshastighet og en balansenventil for strømningshastighet. For å fungere korrekt, må strømningsmåleren stå i vertikal posisjon. I samme ventil er det integrert to kraner for å fylle/tømme systemet. Regulering av strømmets strømningshastighet utføres gjennom stammen med skrutrekkerspor (fig. E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT), ved å lese verdien på strømningshastigheten på toppen av den flytende enheten (fig. E3, FLOW RATE VALUE).

(E4) AVLUFTER
Avluftaren skjuper ut luften ved hjelp av en skilleanordning på strømningsrøret. Etter å ha blitt samlet på den øvre delen av avluftaren, kan luft frigjøres manuelt ved å åpne luftventilen delvis. Vi anbefaler å bruke en skiftenøkkel for å unngå brannskader.

VEDLIKEHOLD/AVLØP
Skylling. *Gjenta punktet fra 1 til 6 i avsnittet "Påfylling av systemet". La vannet sirkulere i systemet i noen minutter.*
Avløp. *Denne operasjonen er bare nødvendig hvis systemet kun er fylt med vann og det er fare for frysing.*
1. Koble en resirkuleringstank til en kran på den nedre delen av systemet.
2. Overstyr kontraventilen på monoblokken med blå knott ved å bruke en skrutrekker (fig. F1).
3. Åpne luftventilene i den øvre delen av systemet.

(F1-F2) AVSTENGNINGS- OG KONTROLLVENTIL
De røde og blå knoppene, med integrert temperaturmåler, virker på deres respektive stengeventilen. I begge ventilene er det også integrert en kontraventil.
For å tillate vannet å passere i begge retninger gjennom returventilen (blått håndtak), bruk den lille stammen med skrutrekkersporet på ventilhuset ved å sette den i åpen posisjon (fig. F1). Den lille stammen gjør det mulig å åpne kontrollventilen.
Under normal drift av systemet må kulestengeventilene være helt åpnet (knottene vridd helt mot klokken) og kontrollventilen må være i arbeidsstilling (fig. F2).

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARATER - EUROPEISK DIREKTIV 2012/19/EU. *Symbolet som viser en søppelkasse med kryss over angir at produktet skal deponeres adskilt fra annet avfall, ved å levere det inn til spesielle avfalsanlegg eller tilbake til forhandleren, i samsvar med regler og forskrifttne i hvert land. Effektiv adskilt avfallsinnsamling muliggjør riktig resirkulering, prosessering og avhending av materialer, og unngår potensiell lekkasje av farlige stoffer og negative effekter på miljøet, samtidig som gjenbruk og/eller resirkulering oppmuntres. Ulovlig avhending er straffbart ved lov.*

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

PUMPSTATIONER FÖR SOLVÄRMESYSTEM

VARNINGAR
Detta instruktionsblad måste läsas och förstås innan produkten installeras och underhålls.

Innebörd av symbolen **OBS! UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN LEDA TILL FARA FÖR PERSONER, DJUR OCH EGENDOM!**
SÄKERHET
Det är obligatoriskt att följa säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i det specifika dokumentet som är länkat via QR-kod.
ÖVERLÄMNA DENNA MANUAL TILL ANVÄNDAREN.
KASSERA PRODUKTEN ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

BESKRIVNING
Pumpstationen, för primärkretsen i system med forcerad cirkulation, hanterar solvattnets lagringstemperatur. Gruppumpen aktiveras av styrenheten. Gruppen är utrustad med säkerhetsenheter för att systemet ska fungera korrekt.

TEKNISKA DATA
Prestanda
Max. driftstemperatur:
- grupp och pump: 110 °C
- flödesmätare med flödesbalanseringsventil, monoblock med avstängnings- och backventil, avluftare: 140 °C
- säkerhetsventil: 160 °C
Max. driftstryck: 10 bar
Inställning av säkerhetsventil: 6 bar (på begäran 3 bar)
Gängade anslutningar ISO 228-1:
- huvud G 3/4 F eller G 3/4 M
- expansionskärl: G 3/4 M
- fyllning-/tömningskranar: G 3/4 M med slanganslutning
Huvudrörsmittavstånd: 125 mm
Pump: Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
Grundfos UPS Solar 15-65 130 (Extra EU)
Grundfos UPS Solar 15-70 130 (Extra EU)
Lämpliga vätskor: vatten, glykolblandningar (max. 50%)
Temperaturområde: 0–160 °C (32–320 °F)
Tryckskala: 0–10 bar
Flödesområde: 0,5–15 l/min och 3–35 l/min
Material
Material hus: *Pump*
mässing EN 12165 CW617N *Hus: gjutjärn*
Förlängning (flödessida, endast *Elektrisk försörjning: 230 V,*
för serie 015-095-125): koppar *50/60 Hz*
Isolering: *Skyddsklass:*
Material: EPP *UPM3 Solar: IPX4*
λ (10 °C): 0,038 W/(m K) *UPS Solar (Extra EU): IPX2*
Packningar: Viton/Kitonar *Centrumavstånd: 130 mm*
Anslutningar: G 1 M (ISO 228-1)
Packningar: EPDM

INSTALLATION: ALLMÄN INFORMATION
A) Gruppens komponenter. *(1) Isolering, (2) flödesmätare, (3) fyllnings/tömningskranar, (4) monoblock med avstängnings- och backventil, (5-12) temperaturmätare, (6) säkerhetsventil, (7) tryckmätare, (8) anslutning expansionskärl, (9) överstyrningsenhet backventil, (10) pump, (11) monteringsfäste, (13) avluftare, (14) slanganslutning.*
B) Montering och demontering: *ska utföras med kallt och trycktjustimat system.*
C) Åtkomlighet: *Blockera inte åtkomsten till och överblicken av enheten för att medge kontroll- och underhållsåtgärder på enheten eller andra komponenter.*
D) Installationens position: *gruppen kan endast installeras i vertikal position.*

(E1-E2) INSTALLATION
1. Avlägsna isoleringens främre kåpa.
2. Fastställ en lämplig installationsplats som också passar för underhåll. Se till att ett fritt avstånd på minst 20 cm på varje sida. Ta även hänsyn till expansionskärlets dimensioner.
Anmärkning: häng inte upp solstationen och expansionskärlet på väggar som inte kan bära upp vikter över 120 kg.
3. Fixera hålens positioner med medföljande mall. Vi rekommenderar också att använda ett vattenpass.
4. Borra väggen med ett 10 mm borr och sätt i de medföljande vägghållarna.
5. Placera stationen på väggen och fixera med medföljande skruvar (figur E1).
6. Anslut expansionskärlet till den specifika anslutningen.
7. Anslut såsom visas i figur E2 och kontrollera sedan med ett trycktest att det inte finns några läckor i systemet.
8. Anslut styrenheten till pumpen.

(E1-E4) NAPEŁNIANIE SYSTEMU
1. Innan systemet aktiveras, kontrollera alla anslutningar.
2. Säkerställ att de två avstängningsventilerna (blått och rött handtag) är helt öppna genom att vrida dem helt motsatt.
3. Anslut pumpen för påfyllning av systemet till påfyllnings/tömningskranarna (FILL/DRAIN, figur E2).
4. Ställ flödesbalanseringsventilen med sporet i horisontell position (figur E3, BALANCING VALVE OFF).
5. Öppna påfyllnings/tömningskranarna (figur E3, A och B OPEN med horisontellt spår).
6. Fyll systemet via kranen A tills vätska kommer ut från kranen B.
7. Stäng kranen B (CLOSED med vertikalt spår).
8. Fyll systemet upp till konstruktionstrycket och stäng sedan kranen A (CLOSED med vertikalt spår).
9. Ställ flödesbalanseringsventilen med spåret i vertikal position (figur E3, BALANCING VALVE ON).
10. Slå på pumpen och låta den arbeta några minuter, och kontrollera under tiden systemets vattentäthet.
11. Ventilera systemet genom att öppna luftventilatorerna på taket och avluftaren på pumpstationen (figur E4).
12. Återställ driftstrycket.
13. Reglera systemets flödeshastighet, enligt konstruktionskraven, via flödesbalansenventilen (se "Flödesmätare") och/eller reglera pumpens hastighet.
14. Efter några drifttimmar, upprepa punkt 11 och om nödvändigt punkt 12.

(E3) FLÖDESMÄTARE
Flödesmätaren består av en flytande flödesindikator och en flödesbalanseringsventil. För att fungera korrekt måste flödesmätaren vara i en vertikal position. I samma ventil finns två kranar för fyllning av och tömning av systemet. Flödesregleringen utförs via spindeln med skruvmejselspår (figur E3, BALANCING VALVE ADJUSTMENT) och anteckna avläsa flödeshastigheten ovanpå den flytande enheten (figur E3, FLOW RATE VALUE).

(E4) AVLUFTARE
Avluftaren slipper ut luft via en separatorenhet på flödeslinjen. Luft med vann og det er fare for frysing.
1. Koble en resirkuleringstank til en kran på den nedre delen av systemet.
2. Overstyr kontraventilen på monoblokken med blå knott ved å bruke en skrutrekker (fig. F1).
3. Åpne luftventilene i den øvre delen av systemet.

(F1-F2) AVSTÄNGNINGS- OCH KONTROLLVENTIL
De röda och blå knoppar, med integrerade temperaturmätare, verkar på deras respektive stängventilen. I båda ventilerna finns också en backventil.
*För att låta vätska passera i båda riktningarna genom returventilen (blått handtag), manövrera den lilla spindeln med skruvmejselspår på ventilhuset gen